

1. Características

WTDnICE es una aplicación para terminales portátiles con Windows CE que permite la carga de archivos de configuración (.cfg) desde una PC donde corre WireLess TelNet Downloader.

La transferencia de archivos se lleva a cabo a través de una red TCP/IP mediante ondas de radio.

2. Topología



Topología de la red inalámbrica.

3. Requerimientos

Terminal PDT	<ul style="list-style-type: none">• Windows CE• Programa WTDnICE
Red Spectrum 24	<ul style="list-style-type: none">• Access Point conectado al servidor• Red Spectrum 24 802.11 configurada
Servidor WTDnI	<ul style="list-style-type: none">• PC con plataforma Windows 95, 98, Me, NT, 2000 o XP• Programa WTDnI• Tarjeta Ethernet• Red TCP/IP configurada


4. Instalación

WireLess TelNet Downloader CE (WTDnICE) se instala en conjunto con WireLess TelNet Emulator CE (WTnCE).

Para más información ver la ayuda de WTnCE.

Se creará un acceso directo a WTDnICE en el menú Inicio de Windows CE, en la terminal portátil.

5. Ejecución

En el menú inicio de Windows CE encontrará un acceso directo a WTDnICE, que podrá identificar con el siguiente icono: 




6. Menú Principal

El menú principal de WTDnICE está compuesto de tres opciones:

- Conectar: Inicia la transferencia de archivos desde el servidor.
- Configuración: Permite configurar la dirección IP y el puerto del servidor, así como elegir el idioma de WTDnICE.
- Salir: Cierra la aplicación.

Se muestra, a su vez, la configuración actual de la dirección IP y puerto del servidor.




7. Configuración

7.1. Idioma

WTDnICE está disponible en tres idiomas: español (ES), francés (FR) e inglés (EN).

El idioma se selecciona desde el menú de configuración. Será necesario reiniciar la aplicación para que los cambios surtan efecto.



7.2. Configuración IP

En la pantalla de configuración deberá especificar la dirección IP o el nombre de Host del servidor desde el cual desea obtener los archivos de configuración (.cfg).

Nota: En el servidor deberá estar corriendo el programa WireLess TelNet Downloader (WTDnI) al momento de la transferencia de archivos.


También deberá especificar el puerto del servidor al cual desea conectarse. El puerto predeterminado es el 3001.



8. Conectar

Para iniciar la transferencia de archivos desde el servidor debe elegirse la opción Conectar del menú principal.

Cuando se pulsa dicha opción, se inicia la carga de archivos. Una pantalla despliega el resultado de la comunicación entre la terminal portátil y el servidor.



Visite nuestro sitio web <http://www.softogo.com/>
Contáctenos info@softogo.com